



Hinweise zur Beamer-Nutzung



Bitte achten Sie auf dieses Symbol! Die Farbgebung des Aufklebers verrät Ihnen die für diesem Raum relevanten Schritte der Beamer-Nutzung (siehe Rückseite).

Beamer Einschalten

1. Code für Wandschrank/Tür eingeben *1
2. Schlüsselschalter „EIN“
3. Beamer einschalten

▪ BEY 81/118/154 | SCH A1/A117/A215/A315



1. Pult öffnen *2
2. Hauptschalter „EIN“
3. Beamer einschalten

▪ BIO 33/34 | POT 51/112/151/251/6
WEB 243 | WIL A317/B321 | ZIN 25/120



1. Touchscreen berühren
2. Projektor-Oberfläche öffnen
3. Beamer mit Code einschalten *1

▪ ASB 28/120 | BIO 48a/b | CHE 089 | GÖR 226
HÜL 186/386 | HSZ Audimax/HS 2/3/4
MOL 213 | TRE MA/PHYS | WEB KLEM/136
SCH 251 | ZEU 114/118/160/222/250/260



1. Schubfach/Wandkasten öffnen *2
2. Schlüsselschalter „EIN“
3. Beamer einschalten

▪ BEY 68/98/114 | GER 37/38 | JAN 27 | MER 02
PHY C213 | TOE 317 | WIL C107/A221
WÜR 46 | ZEU 146/147/148



1. Schlüsselschalter „EIN“ *2
2. Beamer einschalten

▪ PAU 212 | MÜL 205



1. Beamer einschalten

▪ BER 105



1. Hauptschalter „EIN“
2. Code eingeben *1
3. Beamer einschalten

▪ HSZ Seminarräume



*1 zu erfragen unter HA 36163 | *2 Schlüssel erhältlich im HSZ E11

Beamer ausschalten

- Beamer über gleiches Medium (Touchscreen, Fernbedienung oder Tastenfeld) ausschalten
- Hauptschalter ausschalten
- Kabel, Schlüssel und Türen/Schubfächer verschließen

Informationen

- Weitere Nutzungsmöglichkeiten und Zuspieldgeräte (PC, Videorecorder, DVD-Player, Mikrofon) zu erfragen unter: 463-36163
- Trotz dieser Anleitung empfiehlt sich eine persönliche Begehung des Raumes vor der ersten Veranstaltung. Ggf. kann auch eine Einweisung des MZ vor Ort erfolgen.